



A luz fluorescente mais eficiente e brilhante do mundo.

MASTER TL5 High Output Eco

Essa lâmpada TL5 extremamente eficiente (tubo de 16 mm de diâmetro) gera uma economia de energia considerável com a simples substituição direta das lâmpadas. A lâmpada TL5 HO Eco foi otimizada para instalações nas quais é necessária uma alta saída de luz e oferece excelentes níveis de manutenção de lúmen e reprodução de cor. As áreas de aplicação variam de escritórios a indústrias, escolas e lojas.

Benefícios

- Até 10 % de economia de energia com a simples substituição da lâmpada.
- A mesma qualidade de luz em comparação com as lâmpadas MASTER TL5 HO.
- Todas as vantagens das lâmpadas TL5 regulares.

Características

- Lâmpadas de alta eficácia de até 109 lm/W.
- Até 10% de redução no consumo de energia em comparação com as lâmpadas MASTER TL5 HO convencionais.

Aplicação

- Oferece soluções muito econômicas para iluminação em locais com teto alto em lojas, indústrias e lojas de departamento.
- O alto fluxo luminoso apresenta ótimos resultados em pendentes bonitos e em luminárias embutidas nos móveis em escritórios, oficinas, restaurantes e áreas de recepção.

MASTER TL5 High Output Eco

Avisos e Segurança

- Obtém-se a redução no consumo de energia somente com o uso de um equipamento para controle de corrente.
- As lâmpadas funcionam perfeitamente com um equipamento para controle de corrente, mas proporcionam mais saída de luz em vez de usar menos energia.
- Dependendo do esquema técnico do reator, o aumento na saída de luz pode ser de até 10 % com um reator de controle total de corrente.

Versions

