



Controles DMX e acessórios de fiação para iluminação arquitetônica

Controles DMX e acessórios ZXP399

Os Controles DMX e acessórios de fiação ZXP399 destinam-se ao uso com as nossas luminárias de iluminação arquitetônica e de fachada (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar). Os controles DMX incluem controlador principal, controlador autônomo, subcontroladores, amplificador DMX e dispositivo de endereçamento DMX. Controlador principal: computador industrial capaz de controlar até 6.000 universos DMX. Controlador autônomo: atende aplicações médias de até 700 universos DMX. Os acessórios de fiação incluem cabos condutor e jumper com conectores IP67 macho e fêmea e pontas de lâmpadas. Dispositivo de endereçamento: dispositivo portátil capaz de gravar endereços DMX em uma execução local completa em alguns minutos. Amplificador DMX: repetidor de baixa potência, compacto e IP65 capaz de amplificar o sinal DMX até 100 metros.

Aplicação

- Pontes, monumentos, fachadas
- Cenário
- Parques e praças

Controles DMX e acessórios ZXP399

Versions



SSLCTR GATEWAY DO ACTIVESITE

